

ZEN DIFUZÉR

T0329

s ultrazvukovým odparovaním,
vhodný do bytu aj kancelárie



Nobilis Tilia

- Zariadenie nenechávajte v dosahu detí.
- Deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými, či duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností, či znalostí, môžu zariadenie používať iba pod dozorom, alebo v prípade, že obdržali pokyny týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a chápu riziká spojené s jeho používaním.
- So zariadením sa nesmú hrať deti.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru dospelých osôb.
- Zariadenie sa môže používať len s doporučenými aromatickými látkami. Pri používaní iných látok môže vzniknúť nebezpečenstvo uvoľňovania toxínov, alebo riziko požiaru.
- Zariadenie sa môže používať len s dodaným napájacím adaptérom.
- Pred manipuláciou, alebo údržbou, vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete a uistite sa, že sa v ňom nenachádza žiadna tekutina, ani aromatická látka.
- Zariadenie môže byť napájané len z bezpečného zdroja malého napätia, ktorý zodpovedá označeniu uvedenom na zariadení.
- Tento návod na použitie a náhradné diely sú k dispozícii na webových stránkach www.innobiz.fr.
- Ak je poškodený napájací vodič, je nutné ho nahradiť špeciálnym vodičom, alebo sadou, ktoré vám dodá výrobca, alebo jeho servisné stredisko.
- Počas plnenia a čistenia odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Neprelievajte vodou a dodržujte maximálnu hladinu vody, ktorá je na zariadení vyznačená pomocou rýsky. V prípade preliatia prebytočnú vodu odlejte a plastové časti, ktoré mohli prísť do kontaktu s vodou a esenciálnym olejom, okamžite osušte mäkkou handričkou.
- Pri čistení a odstraňovaní vodného kameňa zo zariadenia, používajte handričku navlhčenú vo vode a bielom octe a následne zariadenie osušte čistou mäkkou handričkou.
- Počas používania zariadenia je nutné dávať pozor na vychádzajúcu horúcu vodnú paru.

Obrazok preškrtnutej nádoby na odpad na výrobku, alebo jeho príslušenstvá, znamená, že patrí do skupiny elektrických a elektronických zariadení.

Zo súvisiacich európskych predpisov vyplýva, že máte povinnosť takéto výrobky likvidovať v rámci separovaného zberu:

- na distribučných miestach v prípade výrobkov, ktorých sa to týka
- na zberných miestach, ktoré sú k dispozícii vo vašom okolí (zberný dvor, separovaný zber atď.).

Príspejte tým k recyklácii a ďalšiemu využitiu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktorý môže mať neblahý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Tento prístroj vyhovuje požiadavkám Európskeho spoločenstva v oblasti bezpečnosti, hygieny, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľov.




- Skôr ako začnete tieto zariadenia používať, pozorne si preštudujte nižšie uvedené pokyny na použitie a uschovajte ich. Vždy skontrolujte, či so zariadeniami zaobchádzate správne. V tomto

návode na použitie sa výrazom „zariadenie“ rozumie difuzér a jeho príslušenstvo.

- Ak zaznamenáte zápach spáleniny, alebo iné známky závažnej poruchy výrobu, okamžite odpojte napájací vodič z elektrickej siete. Počkajte, až sa zápach spáleniny rozptýli a potom sa obráťte na predajcu výrobu.
- V prípade pádu zariadení vyťahnite napájací vodič z elektrickej zásuvky.
- Údržbu difuzéru esenciálnych olejov vykonávajte pomocou špeciálneho čistiaceho prípravku, ktorý je k dispozícii u predajcu výrobu.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozmontovať ani upravovať – vystavujete sa tým nebezpečeniu a navyiac tým dôjde k strate platnosti 2ročnej záruky na súčiastky a prácu.
- Napájací vodič neprekładajte, neskrúčajte, ani za neho netahajte – mohlo by nastať jeho poškodenie a vzniknúť riziko požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepokladajte na zariadenie ťažké predmety.
- Nezakrývajte výstupný otvor difuzéru.
- Nepoužívajte zariadenie v zafajčenom, vlhkom, či prašnom prostredí, ani v priestoroch vystavených silným vibráciám.
- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
- Zariadenie nenechávajte v dosahu detí.
- V miestnosti, kde sú prítomné deti, nepoužívajte difuzér dlhšie ako 10 minút.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí. Neponárajte zariadenie do vody.
- Dôsledne dodržujte návod na použitie uvedený na obaloch s esenciálnymi olejmi.
- Dbajte na to, aby nedošlo k rozliatiu esenciálnych olejov z difuzéru – mohli by zanechať škvrny na nábytku, na ktorom zariadenie stojí.
- Údržbu difuzéru esenciálnych olejov vykonávajte pomocou špeciálneho čistiaceho prípravku, ktorý je k dispozícii u predajcu výrobu.
- Difuzér nepokladajte na nábytok s nahnutým, alebo nestabilným povrchom. Mohol by spadnúť, rozbiť sa a spôsobiť poranenie.

2

Popis súčastí: Tento difuzér esenciálnych olejov využíva ultrazvukové vibrácie na výrobu studenej a suchej vodnej pary, v ktorej sa do vzduchu rozptýľujú esenciálne oleje. V záujme jednoduchšieho používania prístroja postupujte podľa návodu na použitie.



RADY NA POUŽITIE

Upozornenie: Pri nalievaní vody a pridávaní kvapiek esenciálneho oleja odpojte adaptér.

Tlačidlo osvetlenia

1. stlačenie: automatické striedanie
2. stlačenie: zostane svietiť aktuálna farba
3. stlačenie: osvetlenie sa vypne

Tlačidlo ZAPNÚT/VYPNÚT na ovládanie atomizácie

1. stlačenie: nepretržitá difúzia po dobu 3 hodín
2. stlačenie: cyklická difúzia (striedavo 15 s ZAP. / 15 s VYP. po dobu 6 hodín)
3. stlačenie: atomizácia sa vypne

Napájanie vodného systému

Po vyprázdnení zásobníku sa difúzia i osvetlenie automaticky vypnú. Táto funkcia bráni poruche zariadenia.

Ochrana proti prehriatiu

V prípade prehriatia sa zariadenie automaticky vypne. Táto funkcia bráni deformácii zásobníku.


Štandardná difúzia pokrýje priestor o rozlohe až 30 m².

Kapacita zásobníku vody: 90 ml

ÚDRŽBA

Vždy po 5 či 6 použitiach, alebo každých 3 až 5 dní, difuzér vyčistite, alebo zbvate vodného kameňa pomocou nasledujúceho postupu:

1. Odpojte difuzér od elektrickej siete a odstráňte kryt.
2. Vylejte zvyšnú vodu.
3. Očistite difuzér vodou a bielym octom a následne ho osušte čistou mäkkou handričkou.
4. Nepoužívajte na čistenie kyseliny, ani silné čistiace prípravky, mohlo by dôjsť k uvoľňovaniu nebezpečných plynov a poškodeniu vášho difuzéru.



ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

V prípade poruchy si pred žiadosťou o opravu zariadenia prečítajte nižšie uvedené situácie:

PROBLÉMY	
Difúzer sa nezapne	<ul style="list-style-type: none"> * Je v zásobníku dostatok vody? – Dolejte vodu. * Skontrolujte, či je napájací adaptér správne zapojený do zariadenia a elektrickej zásuvky. - Odpojte adaptér a následne ho znovu starostlivo zapojte. Nikdy nepoužívajte demineralizovanú vodu. Ak je napájací adaptér chybný, obráťte sa na miestneho predajcu. Skontrolujte, či je v zásobníku dostatočné množstvo vody.
Zo zariadenia nevychádza para, alebo nevychádza normálne	<ul style="list-style-type: none"> Ak obsahuje zásobník viac než 90 ml tekutiny (viď. ryska), para bude veľmi slabá. * Je keramická granula v strede zásobníka čistá? - V prípade potreby granulu starostlivo a opatrne očistite pomocou vatovej tyčinky namočené v bielom octe. Skontrolujte, či je správne nasadená mriežka. Ak je vzduchový okruh zanesený nadmerným množstvom prachu, para nemôže vychádzať von. Skontrolujte, či nie je prívod vzduchu pod zariadením zanesený prachom.
Uniká voda	<ul style="list-style-type: none"> * Je správne nainštalovaný podstavec, kryt i jeho vnútorná časť? - Upravte polohu týchto častí, aby do seba správne zapadali. * Nie je teplota vzduchu príliš nízka? Nie je vzduch príliš vlhký? - Za týchto podmienok para rýchle kondenzuje a tvoria sa kvapôčky vody.

Záručné podmienky:

Záruka na výrobok je dva roky od potvrdeného dátumu na daňovom doklade. Záruka sa vzťahuje len na závady spojené s bežným používaním výrobku podľa návodu na používanie a nevzťahuje sa na nešetrnú manipuláciu s difúzerom a jeho časťami.

Distribútor:
 Nobilis Tilia s.r.o., laboratoře přírodní kosmetiky,
 Vlčí Hora 147, 407 46 Krásná Lípa,
 tel.: 412 383 421
 e-mail: nobilis@nobilis.cz, www.nobilis.cz

