



## Aroma difuzér uživatelský manuál





- před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uživatelský manuál
- děti a starší osoby by přístroj měli obsluhovat pouze pod dohledem dospělé osoby


### Příslušenství




### Grafické vyobrazení modelu



### Zadní strana



### Spodní pohled




### Popis produktu

Název výrobku	Aromatický difuzér
Model	NBS-L07
Jmenovitý výkon	≤0.5W
Napětí	3.7V
Proud	<0.12(pohotovostní režim:<50uA)
Pracovní napájení	1200mAh PN103040 lithiová baterie
Výdrž nabitě baterie	10 hodin (pohotovostní režim: >60 dní)
Nabíjecí usb zdířka	Android USB (lze použít při nabíjení zařízení, ale nedoporučuje se to)
Nabíjecí napětí	DC 5V
Použitelný v prostoru	1m <sup>3</sup> ~12m <sup>3</sup>
Rozměry produktu	87.3mm*87.3mm*75.5mm
Váha	117.5g
Funkce	aroma difuzér, lampa

Upozornění : Bavlněné podložky používejte pouze pro jeden esenciální olej. Pro každou esenci použijte novou podložku. Pravidelně podložku měňte. Jedna podložka by se neměla používat déle než jeden měsíc.

### Návod na použití



### Funkce tlačítek a pracovní mód

#### Tlačítko "L":

Při vypnutém přístroji podržte tlačítko "L" po dobu 3 sekund, pro změnu barvy. Dvakrát stiskněte tlačítko a nastavte barvu LED. Třikrát stiskněte tlačítko pro teplé bílé světlo. Čtyřikrát stiskněte tlačítko pro fialové světlo. Pětkrát stiskněte tlačítko změna barvy LED. Podržením tlačítka po dobu 3 sekund se světlo vypne.

#### Tlačítko "M":

**Stiskněte tlačítko jednou** pro zapnutí ventilátoru a LED osvětlení. **Stiskněte tlačítko podruhé** pro vypnutí ventilátoru a LED osvětlení.

### Čas potřebný pro nabíjení a zobrazení stavu baterie

1. Nabíjecí zásuvka se nachází na zadní straně zařízení, použijte USB nabíječku (není součástí balení) a USB kabel pro nabíjení.
2. Čas potřebný pro plné nabití je 3 hodiny.
3. Indikace nabíjení: při dobíjení se zobrazí červené světlo, které zhasne při plném nabití.
4. Pokud má přístroj méně než 30% kapacity baterie a přístroj je zároveň zapnutý - rozblíká se červená kontrolka 30 x každé 3 minuty. Pokud má přístroj méně než 15% kapacity baterie a přístroj je zároveň zapnutý - rozblíká se červená kontrolka 30 x a poté se přístroj vypne.
5. Při běžném provozu červená kontrolka indikátoru na spodní straně přístroje pravidelně "dýchá" (pomalu se rozsvěcí a pohasíná).